

**BIXOLON®**

블루투스 연결 매뉴얼

# SPP-L410

---

Rev. 1.00

<http://www.bixolon.co.kr>

■ 목차

1. 매뉴얼 안내.....	3
2. 주의사항.....	3
3. 블루투스 연결 방법 .....	4
3-1 iOS 모드 .....	4
3-2 Android 모드 .....	6
4. 문제해결 절차.....	8

## 1. 매뉴얼 안내

이 블루투스 매뉴얼에는 프린터와 블루투스 통신이 가능한 iOS 단말기와 연결하는 방법이 기술되어 있습니다.

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## 2. 주의사항


2-1 프린터와 단말기는 블루투스 연결을 위하여 10m 이내에 있어야 합니다. 10m 이상 떨어지면 연결이 끊어질 수 있습니다.


2-2 시멘트 벽면 등 전파 장애물이 있으면 사용거리가 짧아질 수 있습니다.

2-3 전자레인지, 무선랜 등과 같이 동일한 주파수대역을 사용하는 기기가 있으면 전파 간섭이 발생할 수 있습니다. 이들과 5m이상 떨어져서 사용하십시오.


### 3. 블루투스 연결 방법

#### 3-1 iOS 모드

1)  를 선택 하십시오.




2) "Bluetooth"을 선택 하십시오.




3) 연결하고자 하는 프린터를 선택 하십시오.




4) "PIN"을 입력합니다.(초기값 : 0000)




5) “쌍으로 연결”을 선택합니다.



6) 블루투스 통신이 가능합니다.




3-2 Android 모드


1)  를 선택 하십시오.




2) “블루투스”를 선택 하십시오.



3) 연결할 프린터를 선택하십시오.





4) PIN을 요청할 경우, 입력하십시오.  
(초기값: 0000)



5) “확인”을 선택 하십시오.


6) 등록이 완료되면 블루투스 통신이

가능합니다.



### 3-2-1 NFC Auto pairing

“3-2 Android 모드” 에서 NFC Auto pairing 기능을 이용하여 Pairing 과정을 간소화 할 수 있습니다 (단 호스트 Device가 NFC tag Read/Write 기능을 지원하여야 합니다)

1)  프린터의 NFC tag가 부착된 면에 호스트 기기를 밀착시킵니다



2) PIN을 요청할 경우, 입력하십시오. (초기값: 0000).



## 4. 문제해결 절차

4-1 iOS 단말기에서 블루투스 검색이 되지 않을 경우 아래의 절차대로 확인해 주십시오.

1) Self test를 실행하여 프린터가 iOS모드를 지원하는지 확인.  
- MODE : CLASSIC(iOS Support)

2) 프린터가 다른 iOS 단말기와 연결이 되어 있는지 확인.  
블루투스가 연결되어 있는 상태에서는 검색이 되지 않습니다. Feed 버튼을 눌러 절전모드에서 일반모드로 전환했을 때 STATUS LED가 깜빡이면 블루투스가 연결된 상태입니다. 연결이 이루어진 단말기에서 블루투스 연결을 끊거나 프린터의 Cover를 열고 재부팅한 후 다시 검색해 주십시오.

*\* iOS 모드에서 프린터는 재부팅시 이전에 연결했던 IOS 단말기에 자동으로 연결을 시도합니다. 프린터의 Cover를 열어놓은 상태로 부팅을 하면 자동연결이 실행되지않습니다.*

4-2 NFC Auto pairing 사용시 아래와 같은 알림 문구가 발생하는 경우 참고 하십시오

1) "Failed to connect to SPP-L410"



2) NFC Auto pairing 기능은 B/T pairing 단계까지만 지원하고 기기간 통신을 위한 연결은 추가로 진행해야 하기 때문에 단말기별로 연결할 수 없다는 알림 문구가 발생할 수도 있습니다. 하지만 이는 정상적인 동작입니다.



## 저작권

© BIXOLON Co., Ltd. 모든 권한을 소유합니다.

이 사용설명서와 제품에 사용된 저작물은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.  
(주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품에 사용된 저작물에 대한 일부 또는 전체를 무단으로 복제, 저장, 전송하는 것을 금합니다.  
제공된 정보는 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다.  
또한 본 정보 사용으로 인해 발생하는 직/간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다.

- 빅솔론 로고는 (주)빅솔론의 등록상표입니다.
- 모든 다른 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다.

(주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다.  
이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## 사용 시 주의사항

프린터와 같은 전자 제품은 정전기에 의해 쉽게 훼손될 수 있습니다.  
정전기로부터 프린터를 보호하기 위해서는 프린터 후면 부에 케이블을 연결하거나 제거하기 전에 반드시 프린터 전원을 끄십시오. 만약 프린터가 정전기로부터 손상을 입었을 경우에는 가까운 구입처에 문의하십시오.