

건 그립 사용법

H3 건 그립



1단계 : 건 그립의 단말기를 잠 그거나 잠금 해제하려면 양쪽의 해제 버튼을 위/아래로 눌러 이동하세요.

잠금 해제 버튼을 위로 이동 (잠금 위치)



잠금 해제 버튼 아래로 이동 (잠금 해제 위치)



Quick Start Guide

V1.1

주의!

- 장치가 올바르게 작동하도록 하려면 모든 커버에 먼지, 기름, 진흙 및 물과 같은 오염 물 질로부터 멀리 하십시오. 과실로 인해 통신, 단락, 과열 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 커버가 손상된 경우, 장치가 전기적으로 단락되지 않도록 하기 위해 커버가 정상적인 지 확인하십시오.

<http://www.bixolon.com/>

건 그립 사용법


2 단계 : 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 해제 위치에 놓은 다음 단말기를 아래 그림의 화살표 방향으로 밀어서 건 그립에 장착합니다.



3 단계 : 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치로 고정합니다.



4 단계 : 단말기의 다음 메뉴 순서대로 실행하세요. 설정 → 스캐너 설정 (Scanner Settings) → 스캔 핸들 (Scan Handle)을 체크하면 건 그립의 스캔 버튼을 눌러 바코드를 스캔 할 수 있습니다.



단말기 충전 방법



함께 제공된 AC어댑터를 사용하여 전기 콘센트와 충전 크래들에 연결하세요. 단말기를 충전 크래들에 올바르게 올려놓으면 단말기를 충전할 수 있습니다.