

# BIXOLON

블루투스 연결 매뉴얼

## SPP-C200/C300

모바일 프린터

Ver. 1.01



[www.bixolon.co.kr](http://www.bixolon.co.kr)

## 저작권

© BIXOLON Co., Ltd. 모든 권한을 소유합니다.

이 사용설명서와 제품에 사용된 저작물은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.

(주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품에 사용된 저작물에 대한 일부 또는 전체를 무단으로 복제, 저장, 전송하는 것을 금합니다.

제공된 정보는 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다.

또한 본 정보 사용으로 인해 발생하는 직/간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다.

- 빅솔론 로고는 (주)빅솔론의 등록상표입니다.
- 모든 다른 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다.

(주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다.

이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## 사용시 주의사항

프린터와 같은 전자 제품은 정전기에 의해 쉽게 훼손될 수 있습니다.

정전기로부터 프린터를 보호하기 위해서는 프린터 후면 부에 케이블을 연결하거나 제거하기 전에 반드시 프린터 전원을 끄십시오. 만약 프린터가 정전기로부터 손상을 입었을 경우에는 가까운 구입처에 문의하십시오.

## 목차

1. 매뉴얼 안내 .....	4
2. 주의 사항.....	4
3. 블루투스 설정 정보 인쇄 .....	5
4. 블루투스 연결 방법.....	6
4-1 iOS 모드 .....	6
4-2 Android 모드 .....	7
5. 문제해결 절차.....	8

## 1. 매뉴얼 안내


이 블루투스 연결 매뉴얼에는 프린터와 블루투스 통신이 가능한 iOS 및 Android 호스트기기와 연결하는 방법이 기술되어 있습니다.

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## 2. 주의 사항

- 1) 프린터와 단말기는 블루투스 연결을 위하여 10m 이내에 있어야 합니다.  
10m 이상 떨어지면 연결이 끊어질 수 있습니다.
- 2) 시멘트 벽면 등 전파 장애물이 있으면 사용거리가 짧아질 수 있습니다.
- 3) 전자레인지, 무선랜 등과 같이 동일한 주파수대역을 사용하는 기기가 있으면 전파 간섭이 발생할 수 있습니다. 이들과 5m이상 떨어져서 사용하세요.

### 3. 블루투스 설정 정보 인쇄





프린터 전원을 OFF한 상태에서 FEED 버튼을 누르고 프린터의 전원버튼을 눌러서 프린터의 전원을 ON 하고 두 버튼을 놓으면 프린터 설정값이 출력됩니다.

## 4. 블루투스 연결 방법


이 매뉴얼에서는 다음과 같은 호스트기기를 사용하는 예제 중심으로 설명하고 있습니다. 그 외의 호스트기기는 해당 호스트기기 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

### 4-1 iOS 모드


1) 를 선택하세요.




2) “블루투스”를 선택하세요.




3) 연결하고자 하는 프린터를 선택하십시오




4) 등록이 완료되면 블루투스 통신이 가능합니다.




4-2 Android 모드


1)  를 선택하세요.




2) “블루투스”를 선택하세요.



3) 연결할 프린터를 선택하세요.



4) 등록이 완료되면 블루투스 통신이 가능합니다.



## 5. 문제해결 절차

iOS 단말기에서 블루투스 검색이 되지 않을 경우 아래의 절차대로 확인하세요.

프린터가 다른 블루투스 단말기와 연결이 되어 있는지 확인하세요.

블루투스가 연결되어 있는 상태에서는 검색이 되지 않습니다.

프린터의 STATUS LED를 확인하세요.

- STATUS LED켜짐: 프린터가 다른 기기와 블루투스 연결이 되지 않은 경우
- STATUS LED점등: 프린터가 다른 기기와 블루투스 연결이 된 경우

프린터와 블루투스 연결이 이루어진 단말기에서 블루투스 연결을 끊으세요.



iOS 모드에서는 프린터 재부팅 시 이전에 연결했던 iOS 단말기에 자동으로 연결을 시도합니다.



# 개정 이력

Ver.	날짜	설명
1.00	2022-04-06	신규제작
1.01	2024-02-05	페어링 안내 이미지 갱신 Legacy(PIN) → SSP Just works